

UGREEN

USB-C Multifunction Adapter MANUAL

PID: 40873/50538/50539

English

Thank you for purchasing the UGREEN products. For optimum operation, please read this manual carefully before use.

Product Details

40873

- SD Card Slot
- RJ45 Port
- 3x USB 3.0 Ports
- HDMI Port
- USB-C Plug
- USB-C PD Power Port
- TF Card Slot
- 3x USB 3.0 Ports
- Indicator Light

50538

- RJ45 Port
- 3x USB 3.0 Ports
- HDMI Port
- USB-C Plug
- USB-C PD Power Port

50539

- RJ45 Port
- 3x USB 3.0 Ports
- USB-C Plug
- USB-C PD Power Port
- TF Card Slot
- SD Card Slot
- SD Card Slot
- Indicator Light

How It Works

40873

Open "System Preferences">> Click "Displays">> Select "Arrangement">> Check the "Mirror Displays" to set the display to Mirror mode.
Open "System Preferences">> Click "Displays">> Select "Arrangement">> Uncheck the "Mirror Displays" to set the display to Extend mode.

50538

Open "System Preferences">> Click "Displays">> Select "Arrangement">> Check the "Mirror Displays" to set the display to Mirror mode.
Open "System Preferences">> Click "Displays">> Select "Arrangement">> Uncheck the "Mirror Displays" to set the display to Extend mode.

Package Contents
1x USB-C Multifunction Adapter
1x User Manual

Deutsch

Vielen Dank für den Einkauf von UGREEN Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Produktdetails

40873

- SD-Karte Steckplatz
- RJ45-Anschluss
- 3x USB 3.0-Anschlüsse
- HDMI-Anschluss
- USB-C-Stecker
- USB-C PD Stromanschluss
- TF-Karte Steckplatz
- 3x USB 3.0-Anschlüsse
- LED Anzeige

50538

- RJ45-Anschluss
- 3x USB 3.0-Anschlüsse
- HDMI-Anschluss
- USB-C-Stecker
- USB-C PD Stromanschluss
- TF-Karte Steckplatz
- SD-Karte Steckplatz
- LED Anzeige

Wie es funktioniert

40873

Öffnen Sie die "Systemeinstellungen">> Klicken Sie auf "Anzeigen">> Wählen Sie "Arrangement">> Überprüfen Sie die "Spiegelmodus-Anzeige", um die Anzeige auf den Spiegelmodus zu stellen.
Öffnen Sie "Systemeinstellungen">> Klicken Sie auf "Anzeigen">> Wählen Sie "Arrangement">> Deaktivieren Sie die "Spiegelmodus-Anzeige", um die Anzeige auf Erweiterungsmodus zu setzen.

50538

Öffnen Sie die "Systemeinstellungen">> Klicken Sie auf "Anzeigen">> Wählen Sie "Arrangement">> Überprüfen Sie die "Spiegelmodus-Anzeige", um die Anzeige auf den Spiegelmodus zu stellen.
Öffnen Sie "Systemeinstellungen">> Klicken Sie auf "Anzeigen">> Wählen Sie "Arrangement">> Deaktivieren Sie die "Spiegelmodus-Anzeige", um die Anzeige auf Erweiterungsmodus zu setzen.

Packungsinhalt
1x USB-C Multifunktionsadapter
1x Benutzerhandbuch

Français

Merci d'avoir acheté le produit d'UGREEN. Afin de garantir le fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Détails du produit

40873

- Slot de Carte SD
- Port RJ45
- Port VGA
- Port HDMI
- Connecteur USB-C
- Port d'Alimentation USB-C PD
- Slot de Carte TF
- 3x Ports USB 3.0
- Voyant

50538

- Port RJ45
- 3x Ports USB 3.0
- Port HDMI
- Connecteur USB-C
- Port d'alimentation USB-C PD
- Slot de Carte TF
- Slot de Carte SD
- Voyant

Fonctionnement

40873

Ouvrez "Préférences de Système">> Cliquez sur "Moniteur">> Sélectionnez "Disposition">> Choisissez "Recopie Vidéo" pour ajuster le moniteur en mode Miror.
Ouvrez "Préférences de Système">> Cliquez sur "Moniteur">> Sélectionnez "Disposition">> Choisissez "Recopie Vidéo" pour ajuster le moniteur en mode Étendue.

50538

Ouvrez "Préférences de Système">> Cliquez sur "Moniteur">> Sélectionnez "Disposition">> Choisissez "Recopie Vidéo" pour ajuster le moniteur en mode Étendue.

Contenu de l'emballage
1x Multifunction Adaptateur USB-C
1x Manuel

Notes:

- Les ports HDMI et VGA ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine de MacBook pour charger cet appareil et votre MacBook via le port d'alimentation USB-C PD.
- Le port d'alimentation USB-C peut uniquement être utilisé pour le chargement.
- Le port VGA ne supporte pas le transfert audio.

50538/50539

Ouvrez "Préférences de Système">> Cliquez sur "Moniteur">> Sélectionnez "Disposition">> Choisissez "Recopie Vidéo" pour ajuster le moniteur en mode Étendue.

Notes:

- Utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine de MacBook pour charger cet appareil et votre MacBook via le port d'alimentation USB-C PD.
- Le port d'alimentation USB-C peut uniquement être utilisé pour le chargement.
- Le port VGA ne supporte pas le transfert audio.

Contenu de l'emballage
1x Multifunction Adaptateur USB-C
1x Manuel

Español

Gracias por comprar el producto de UGREEN. Para lograr un funcionamiento óptimo, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo.

Detalles del producto

40873

- Ranura para tarjeta SD
- Puerto RJ45
- 3x Puertos USB 3.0
- Puerto HDMI
- Conector USB-C
- Puerto USB-C Power Delivery
- Ranura para tarjeta TF
- 3x Puertos USB 3.0
- Indicador LED

50538

- Puerto RJ45
- 3x Puertos USB 3.0
- Puerto HDMI
- Conector USB-C
- Puerto USB-C Power Delivery

50539

- Puerto RJ45
- 3x Puertos USB 3.0
- Puerto VGA
- Conector USB-C
- Puerto USB-C Power Delivery
- Ranura para tarjeta TF
- Ranura para tarjeta SD
- Indicador LED

Cómo Funciona

40873

Abra "Preferencia de Sistema">> Haga clic en "Pantallas">> Seleccione "Alineación">> Marque la opción "Pantallas Duplicadas" para el Modo Duplicado.
Abra "Preferencia de Sistema">> Haga clic en "Pantallas">> Seleccione "Alineación">> Desactive la opción "Pantallas Duplicadas" para el Modo Extendido.

50538

Abra "Preferencia de Sistema">> Haga clic en "Pantallas">> Seleccione "Alineación">> Marque la opción "Pantallas Duplicadas" para el Modo Duplicado.
Abra "Preferencia de Sistema">> Haga clic en "Pantallas">> Seleccione "Alineación">> Desactive la opción "Pantallas Duplicadas" para el Modo Extendido.

Contenido del paquete
1x Adaptador multipuerto de USB-C
1x Manual de usuario

Italiano

Grazie per acquistare i prodotti UGREEN. Per operazione ottimale, si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

Dettagli Prodotto

40873

- Slot per Scheda SD
- Porta RJ45
- Porta VGA
- Porta HDMI
- Connettore USB-C
- Porta di Alimentazione PD USB-C
- Slot per Scheda TF
- 3x Porte USB 3.0
- Indicatore LED

50538

- Porta RJ45
- 3x Porte USB 3.0
- Porta HDMI
- Connettore USB-C
- Porta di Alimentazione PD USB-C
- Slot per Scheda TF
- Slot per Scheda SD
- Indicatore LED

Come Funziona

40873

Aprire "Preferenze di Sistema">> Cliccare "Visualizza">> Selezionare "Disposizione">> Controllare il "Display a Specchio" (Mirror Displays) per impostare il display sulla modalità Mirror.
Aprire "Preferenze di Sistema">> Cliccare "Visualizza">> Selezionare "Disposizione">> Deselezionare il "Mirror Display" per impostare il display in modalità Estendi.

50538

Aprire "Preferenze di Sistema">> Cliccare "Visualizza">> Selezionare "Disposizione">> Controllare il "Display a Specchio" (Mirror Displays) per impostare il display sulla modalità Mirror.
Aprire "Preferenze di Sistema">> Cliccare "Visualizza">> Selezionare "Disposizione">> Deselezionare il "Mirror Display" per impostare il display in modalità Estendi.

Contenuto Pacchetto
1x Adattatore Multifunzionale USB-C
1x Manuale Utente

日本語

この度はUGREEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前の前にこのマニュアルをよくお読みください。そのほかにも重要なお知らせを記載してあります。

商品仕様

40873

- SDカードスロット
- RJ45ポート
- VGAポート
- HDMIポート
- USB-Cプラグ
- USB-C PD電源ポート
- TFカードスロット
- USB3.0ポートx3
- インジケータライト

50538

- RJ45ポート
- USB3.0ポートx3
- HDMIポート
- USB-Cプラグ
- USB-C PD電源ポート

接続方法

40873

「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」をクリックします。この手順でディスプレイをミラーモードに設定します。
「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」のチェックを外します。この手順でディスプレイを拡張モードに設定します。

50538

「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」をクリックします。この手順でディスプレイをミラーモードに設定します。
「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」のチェックを外します。この手順でディスプレイを拡張モードに設定します。

パッケージ内容
多機能USB-C変換アダプター本体x1
取扱説明書x1

ご注意:

- HDMIポートとVGAポートは同時に使用できません。
- USB-C PD電源ポート経由で本製品とMacBookに充電するには、MacBookオリジナルの電源アダプタを使用してください。
- USB-C電源ポートは、電源供給のみです。
- VGAポートはオーディオに非対応です。

50538/50539

「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」をクリックします。この手順でディスプレイをミラーモードに設定します。
「System Preferences」を開きます。>>「Displays」をクリックします。>>「Arrangement」を選択します。>>「Mirror Displays」のチェックを外します。この手順でディスプレイを拡張モードに設定します。

ご注意:

- USB-C PD電源ポート経由で本製品とMacBookに充電するには、MacBookオリジナルの電源アダプタを使用してください。
- USB-C電源ポートは、電源供給のみです。
- VGAポートはオーディオに非対応です。

パッケージ内容
多機能USB-C変換アダプター本体x1
取扱説明書x1

■ 361C 材質：70g 书写纸
■ K100 成品尺寸：85x140mm 风琴折
展开尺寸：850x140mm

深圳市绿联科技有限公司					
USB-C 多功能转换器					
产品型号	产品编码	版本号	负责人	制表日期	修改日期
	40873 50538 50539	V1	白英泳		2018/10/26
备注					